


## Езда назад и поворот налево




Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), одновременно потяните джойстик мощности к себе и джойстик управления влево. Машина начнёт поворачивать влево, при этом включаются правая передняя и левая задняя фары.


## Примечание:

При переключении переключателя в положение WALL («СТЕНА») принцип действия остаётся таким же, как показано на рисунках. ИграТЬ следует только на гладких поверхностях.

## Регулировка движения




Если машина отклоняется от курса влево, передвигайте триммер вправо до полного выравнивания курса.



Если машина отклоняется от курса вправо, передвигайте триммер влево до полного выравнивания курса.

## Дополнительные возможности

При переключении джойстика управления влево машина начнёт крутиться против часовой стрелки. При этом включаются левая передняя и правая задняя фары.




При переключении джойстика управления вправо машина начнёт крутиться по часовой стрелке. При этом включаются правая передняя и левая задняя фары.



## Меры безопасности:

- зарядка аккумулятора должна производиться в присутствии взрослого
  - дети до 12 лет должны играть в присутствии взрослых
  - во избежание травм не подносите близко к работающим колёсам пальцы, одежду, волосы и т.д.
  - содержите игрушку в чистоте. Избегайте намокания и перегревания
  - не направляйте машину на людей и животных.
  - не храните батарейки рядом с источником тепла или во влажном помещении
  - удалите батарейки из пульта ДУ при длительном хранении
  - при использовании в помещении, исключите возникновение препятствий на пути машинки
- Помните, машинка – хрупкое устройство, играйте и храните его бережно!

## Езда назад и поворот направо



Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), одновременно потяните джойстик мощности к себе и джойстик управления вправо. Машина начнёт поворачивать вправо, при этом включаются левая передняя и правая задняя фары.



для детей  
от 6 лет

# Руководство пользователя


## Особенности:

- миниатюрный дизайн машинки идеально подходит для игры внутри помещения;
- чёткий инфракрасный сигнал широкого радиуса действия;
- встроенный улучшенный литий-полимерный аккумулятор;
- уникальный механизм, позволяющий удерживать машинку на вертикальных поверхностях;
- легкий, но прочный корпус машинки;
- зарядка аккумулятора осуществляется от пульта управления.


## Питание:

Машина – встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В;  
Пульт управления – 6 пальчиковых батареек типа АА (в комплект не входят).

## Комплектация:



Машина



Пульт управления




Руководство  
пользователя

## Основные части машины и пульта управления:

### Машина



## Пульт ДУ



## Установка элементов питания:

Чтобы установить батарейки в пульт управления, при помощи крестовой отвертки открутите крышку отсека для батареек (рис.1) и вставьте 6 пальчиковых батареек AA (1,5 V), строго соблюдая полярность (рис.2). Затем закрутите крышку (рис.3). Перед началом установки обязательно убедитесь, что пульт управления выключен (переключатель находится в положении OFF).




Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3

## Зарядка машины:

- на пульте управления откройте крышку отсека с переходником для зарядки
- убедитесь, что машинка и пульт управления выключены (переключатель в положении OFF)
- соедините разъемы переходника и машины. Обратите внимание, чтобы кабель в разъём вставлялся без усилий.
- включите пульт (переключатель в положении ON)  
Должны загореться обе лампочки индикатора:  
Красная — индикатор включения пульта  
Зелёная — индикатор зарядки.  
– время зарядки аккумулятора: 30–50 минут.  
Как только зелёная лампочка потухнет, машина заряжена и готова к игре.  
Отсоедините кабель зарядного устройства от машины.  
Аккумулятор в машине имеет специальное устройство защиты, когда Вы подключаете полностью разряженную машину, индикатор загорается не сразу, а спустя 30–40 секунд.



## Внимание!

После игры перед последующей зарядкой сделайте перерыв на 10 – 15 минут, чтобы мотор мог остыть.

### Для аккумулятора:

- используйте только рекомендуемые аккумуляторы;
- зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

### Для пульта ду:


- не используйте старые и новые батарейки одновременно;
- не используйте батарейки различных марок вместе;
- устанавливайте батарейки, соблюдая полярность;
- после того как батарейка разрядилась, сразу же выньте её.

Перед началом игры убедитесь в комплектации. Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. Не выбрасывайте упаковку, т.к. она содержит важную информацию.

## Управление:

На корпусе машины выберите один из режимов управления:

- при выборе режима управления GROUND («ЗЕМЛЯ») машина сможет передвигаться в любых направлениях, но не сможет ездить по стенам. При этом режиме воздушный винт не крутится. Включите машинку при помощи джойстика управления, переведя его в положение On, и установите на пульте управления режим «ЗЕМЛЯ».
- при выборе режима управления WALL («СТЕНА») Включится вентилятор, и машина сможет передвигаться по стене (рис.5).



## Езда вперед



Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), потяните джойстик мощности к себе. Машина начнёт двигаться назад, при этом включатся оба фонаря (фары) заднего хода.

## Езда назад



Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), потяните джойстик мощности к себе. Машина начнёт двигаться назад, при этом включатся оба фонаря (фары) заднего хода.

## Поворот налево



Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), одновременно потяните джойстик мощности от себя (влево) и джойстик управления влево. Машина начнёт поворачивать влево, при этом включатся левая передняя и правая задняя фары.

## Поворот направо



Установите переключатель в положение GROUND («ЗЕМЛЯ»), одновременно потяните джойстик мощности от себя (влево) и джойстик управления вправо. Машина начнёт поворачивать вправо, при этом включатся правая передняя и левая задняя фары.